








Fehlercodes Steuerungen Typ SCT2 / SCT4

**Die Fehlercodes werden nur von Handschaltern mit Display/Höhenanzeige angezeigt.
Am Display wird A bzw. E + ein Fehlercode (3- oder 4-stellig) angezeigt**

Error codes controllers type SCT2 / SCT4

The following failure codes will be shown only by control panels with display/height indication. The display is showing A or E + error code number (3 or 4 digit).

Fehlercode / Error code	Fehler/Failure	Lösung/Solution
		Info: Resetbestätigung, Reset wurde erfolgreich durchgeführt Info: reset confirmation, reset was successful
	Resetzwang: Reset ist erforderlich Reset required	Reset durchführen Start reset
	Kindersicherung aktiv Child-proof lock activated	Zur Deaktivierung der Kindersicherung für ca. 10 sek. die M-Taste gedrückt halten To deactivate the child –proof lock, psh the M-button for approx. 10 sec.
	Zwei-Hand Bedienung Sperre Two-Hand operation locked	Zwei-Hand Bedienung erforderlich Two-Hand operation necessary
	Zwei-Hand Bedienung mit diesem Handschalter nicht möglich Two-Hand operation unavailable	Keine Massnahme erforderlich No need for action
	Abschaltleiste nicht angeschlossen Cut-Off not connected	Abschaltleiste anschliessen Connect cut-off
	Fahrtüberwachung Drive control	Keine Maßnahme erforderlich No need for action

<p>A112</p>	<p>Kein Signal von den Hallsensoren</p> <p>No signal from hallsensors</p>	<p>Reset durchführen, wenn nach dem Reset der Fehler immer noch ansteht, dann Kontakt mit Hersteller aufnehmen</p> <p>Start reset, when the error is still present after the reset, then contact the supplier</p>
<p>A113</p>	<p>Falsches Signal von den Hallsensoren</p> <p>Wrong signal from hallsensors</p>	<p>Reset durchführen, wenn nach dem Reset der Fehler immer noch ansteht, dann Kontakt mit Hersteller aufnehmen</p> <p>Start reset, when the error is still present after the reset, then contact the supplier</p>
<p>A114</p>	<p>Motor nicht angeschlossen/fehlt</p> <p>Lifter/Actuator not connected M1</p>	<p>Steckverbindungen an Steuerungen prüfen, ob alles richtig und fest eingesteckt ist. Prüfen ob eventuell Kabel beschädigt sind. Wenn alles ok und Leitungen richtig gesteckt sind, Reset durchführen, wenn nach dem Reset der Fehler immer noch ansteht, dann Kontakt mit Hersteller aufnehmen</p> <p>Check if all motors are properly connected to the controller and start a reset, when the error is still present after the reset, then contact the supplier</p>
<p>A115</p>	<p>Motor keinen Strom</p> <p>Motor without current</p>	<p>Steckverbindungen an Steuerungen prüfen, ob alles richtig und fest eingesteckt ist. Prüfen ob eventuell Kabel beschädigt sind. Wenn alles ok und Leitungen richtig gesteckt sind, Reset durchführen, wenn nach dem Reset der Fehler immer noch ansteht, dann Kontakt mit Hersteller aufnehmen</p> <p>Check if all motors are properly connected to the controller and start a reset, when the error is still present after the reset, then contact the supplier</p>
<p>A201/C9</p>	<p>Einschaltdauer überschritten</p> <p>Duty cycle exceeded</p>	<p>20 min warten (ohne Bedienung des Systems), wenn danach weiterhin keine Funktion, dann Steuerung vom Netz nehmen min. 30 sekunden warten, danach Netzstecker wieder einstecken und Reset durchführen, wenn nach dem Reset der Fehler immer noch ansteht, dann Kontakt mit Hersteller aufnehmen</p> <p>Wait for 20 minutes to allow the controller to cool down. If the error reoccurs, unplug the power cable of the controller and plug it in again after 10 seconds. If the error reoccurs the controller may be damaged, contact the supplier</p>
<p>A202</p>	<p>Überhitzung Steuerung</p> <p>Controller overheated</p>	<p>20 min warten (ohne Bedienung des Systems), wenn danach weiterhin keine Funktion, dann Steuerung vom Netz nehmen min. 30 sekunden warten, danach Netzstecker wieder einstecken und Reset durchführen, wenn nach dem Reset der Fehler immer noch ansteht, dann Kontakt mit Hersteller aufnehmen</p> <p>Wait for 20 minutes to allow the controller to cool down. If the error reoccurs, unplug the power cable of the controller and plug it in again after 10 seconds. If the error reoccurs the controller may be damaged, contact the supplier</p>
<p>A215</p>	<p>Überstrom Motor</p> <p>Overcurrent motor</p>	<p>Fahrwege kontrollieren, sicherstellen das Fahrweg frei ist, ggf. Fahrweg frei räumen und anschließend Reset durchführen.</p> <p>Please check that the lifters/actuators are not blocked or running out of true. Start reset after checking.</p>

E105	Kurzschluss Abschalteleiste Short circuit cut-off system	Abschalteleiste ausstecken und ersetzen Disconnect cut-off system and replace system
E106	Kurzschluss Handschalter Short circuit hand switch	Handschalter ausstecken und ersetzen New handswitch necessary
E212/D4	Kurzschluss/Überstrom Hallsensor Short circuit/overcurrent hall sensor	Hersteller kontaktieren Contact supplier
F215/D7	Kurzschluss/Überstrom Motor Short circuit/overcurrent motor	Hersteller kontaktieren Contact supplier