

Bedienungsanleitung Synchronsteuerung Typ LogicS & Compact

Installation (nur für Monteure)

- Stecken Sie die DIN-Stecker der einzelnen Antriebe in die achtpoligen Buchsen M1, M2, M3 und M4 (abhängig von der Anzahl der angesteuerten Antriebe) des Steuergeräts LogicS & Compact.
- Verbinden Sie nun das Bedienkabel DIN-Stecker 7 pol. mit der Buchse HS der Steuerung.
- Stecken Sie den Netzstecker des Steuergeräts in eine Netzsteckdose (230V)

Inbetriebnahme

Zu Beginn der Inbetriebnahme muss die Steuerung initialisiert werden. Dazu muss die Taste „Ab“ auf dem Handschalter solange (ca. 5 sec.) gedrückt werden, bis alle Motoren die untere Endposition erreicht haben, danach muss die Taste noch ca. 5 sec gedrückt werden. Jetzt ist die Steuerung auf die Anfangsposition der Motoren eingestellt. Dieser Vorgang muss nach jeder Stromunterbrechung (Stromausfall, usw.) wiederholt werden.

Hinweis: Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die Motorenstecker vollzählig und korrekt eingesteckt sind. Zudem ist sicherzustellen, dass beim Einfahren keine Kollision entstehen kann.

Betrieb: Mit den Auf- und Abtasten die Antriebe hoch- und runterfahren.

Speichern von Memorypositionen (optional je nach Handschalter)

Die Steuerung ermöglicht es sechs verschiedene Positionen zu speichern. Dazu jeweils in die gewünschte Position fahren, dann die Taste „S“ drücken und anschließend die Taste „1“, „2“ „3“...„6“ drücken, um die Position auf eine dieser Tasten zu legen. Ihre Wunschposition können Sie jetzt jederzeit durch drücken der Tasten „1“-„6“ anfahren. Halten Sie die entsprechende Memorytaste solange gedrückt bis Ihre Wunschposition erreicht ist.

Bedienungsanleitung Synchronsteuerung Typ SCT

Installation (Nur für Monteure)

- Stecken Sie die DIN-Stecker der einzelnen Antriebe (SCT Steuerungen können bis zu 4 Motoren synchron betreiben) in die achtpoligen Buchsen 1, 2, 3 und 4 des Steuergerätes.
- Verbinden Sie nun das Bedienkabel DIN-Stecker 6 pol. mit der Buchse 5 der Steuerung.
- Stecken Sie den Netzstecker des Steuergeräts in eine Netzsteckdose.

Inbetriebnahme

Zu Beginn der Inbetriebnahme muss die Steuerung initialisiert werden. Dazu müssen die Tasten „Auf“ und „Ab“ auf dem Handschalter solange (ca. 5 sec.) gedrückt werden, bis alle Motoren die untere Endposition erreicht haben, danach muss die Taste noch ca. 3 sec gedrückt bleiben. Die Steuerung bestätigt die erfolgte Initialisierung mit einem 3-fachen akustischen Signal. Die Steuerung ist jetzt betriebsbereit.

Hinweis: Vor Inbetriebnahme ist sicherzustellen, dass die Motorenstecker vollzählig und korrekt eingesteckt sind. Zudem ist sicherzustellen, dass beim Einfahren keine Kollision entstehen kann.

Betrieb: Mit den Auf- und Abtasten die Antriebe hoch - und runterfahren.

Speichern von Memorypositionen (für Handschalter THD/Medis)

- Stellen Sie den Tisch mit den Tasten **AUF 1 / AB 1** bzw. **AUF 2 / AB 2** gemäß Ihren Wünschen ein.
- Drücken Sie 3x die Taste M um in den Memory - Modus zu gelangen.
- Drücken Sie dann innerhalb von ca. 5 Sekunden eine der Tasten M1, M2 oder M3, um die eingestellten Positionen abzuspeichern.
- Die Steuerung bestätigt die erfolgte Speicherung durch einen Quittungston.